

KU25 - KU40 - KU50

Guida pratica all'utilizzo delle cartucce USA E GETTA (non ricaricabili)




CONDIZIONI DI STOCCAGGIO

- Immagazzinarle con la parte del feltro rivolta verso il basso
- La temperatura di stoccaggio deve essere tra i 5°C e i 25°C.
- Tenere lontane da fonti di calore
- **Dopo l'apertura:** tenerle lontane da luoghi polverosi o comunque da agenti esterni che potrebbero sporcarle o alterarle, causando una stampa non più nitida.


DURATA (CONFEZIONE CHIUSA)

- 1 anno per inchiostri a base colorante
- 6 mesi per inchiostri a base pigmento


Sulla cartuccia è presente l'etichetta con la data di produzione.



UTILIZZO CORRETTO DELLA CARTUCCIA




Rimuovere la pellicola argentata.




Con un taglierino, rimuovere la pellicola di plastica che sigilla la cartuccia.

KU25 - KU40 - KU50


(segue "Utilizzo corretto della cartuccia")




Utilizzando l'apposito strumento preincartuccia, umidificare la superficie inchiostrente premendo il feltro superiore fino a farlo ricoprire di inchiostro.



Attendere che il feltro assorba completamente l'inchiostro e a questo punto la cartuccia è pronta per il primo utilizzo.



Inserire la cartuccia nel timbratore secondo le istruzioni fornite dal costruttore.



NOTA BENE: la cartuccia può essere utilizzata in qualsiasi posizione di marcatura.



PAUSE O SOSTE MAGGIORI DI 1 ORA

Togliere la cartuccia dal supporto e chiuderla con l'apposito tappo in gomma.

Riporla in un luogo riparato con la parte del tappo rivolta verso il basso.

IN CASO DI MARCATURA INSUFFICIENTE

Eseguire le operazioni 3 e 4 per riattivare la cartuccia, altrimenti sostituirla con una nuova.



I timbratori GIUGNI vengono forniti completi degli accessori (tappo in gomma e preincartuccia).

Questi accessori possono comunque essere acquistati separatamente.